

## WAシリーズをご購入のお客様へ

この度は、弊社製品をご購入いただきまして 誠にありがとうございます。  
本製品に付属の「WAシリーズユーザズガイド」の100ページに誤記がありました事をお詫びすると共に、以下に正しい内容を記載させていただきます。

### ユーザズガイド

#### ステップ5 パソコンを購入時の状態に戻す（リカバリ）

## 3

### リカバリを実行する

リカバリーの実行は、「リカバリCD-ROM」を使用します。



- 1 本機の電源をONにして、「SOTEC」のロゴが入った画面が表示されたら、「F2」キーをおします。

しばらくすると、セットアッププログラムの起動画面が表示されます。

#### チェック

- ・リカバリを実行するときは、プリンタやその他周辺機器は接続しないでください。OSの設定時にマニュアルと異なる手順になる可能性があります。
- ・リカバリを実行するときは、必ずACアダプタを使用して、電源コンセントから電源を確保してください。

- 2 「Exit」のタブの「Load Setup Defaults」を選択し、「Enter」キーを押します。  
「Load defaults configuration now?」と表示されますので、「Yes」を選択し、その後「Enter」キーを押します。
- 3 「Exit Saving Changes」を選択し、「Enter」キーを押します。  
(または、「F10」キーを押す)
- 4 「Save configuration changes and exit now?」と表示されますので「Yes」を選択し、その後「Enter」キーを押します。

BIOSが初期化されます。このあと、Windowsが起動するのを待ち、起動が完了したら次の手順に進みます。